


SAMSUNG


เตาไมโครเวฟ

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้และคู่มือการปรุงอาหาร

FG87KST/FG87K




คู่มือค้นหาอย่างรวดเร็ว	2
เตาอบ	2
แผงควบคุม	3
อุปกรณ์เสริม	3
การใช้คู่มือฉบับนี้	4
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	4
การตั้งเวลา	6
ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา	6
การปรุง/อุ่นอาหาร	7
ระดับพลังงาน	7
การหยุดการปรุงอาหาร	8
การปรับเวลาปรุงอาหาร	8
การใช้ระบบทำความสะอาดด้วยไอน้ำ	8
การใช้คุณสมบัติอุ่นอาหารอัตโนมัติ	9
การตั้งค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ	9
การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ	10
การตั้งค่าการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ	10
การใช้คุณสมบัติอบเกรียมอัตโนมัติ	11
การใช้คุณสมบัติอบเกรียมด้วยตนเอง	12
การเลือกตำแหน่งของชดลวดความร้อน	13
การเลือกอุปกรณ์เสริม	13
การย้าย	13
การใช้ไมโครเวฟผสมการย่าง	14
การปิดเสียงเตือน	14
การลือเตาไมโครเวฟ	14
คู่มือสำหรับอุปกรณ์ทำอาหาร	15
คู่มือการปรุงอาหาร	16
การทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ	22
การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ	23
ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค	23




1. ปุ่มละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
2. ปุ่มอบเกรียมอัตโนมัติ
3. ปุ่มเลือกโหมดย่าง
4. การตั้งค่าเวลา
5. ปุ่มเพิ่ม (▲) / ลด (▼)
(เวลาปรุง น้ำหนักและปริมาณอาหาร)
6. ปุ่มหยุด/ยกเลิก
7. ปุ่มเลือกอุณหภูมิอัตโนมัติ
8. ปุ่มเลือกระดับพลังงาน
9. ปุ่มปรุงอาหารแบบผสมไมโครเวฟ + ย่าง
(MICROWAVE+GRILL)
10. ปุ่มทำความสะอาดด้วยไอน้ำ
11. ปุ่มเริ่มทำงาน

อุปกรณ์เสริม


คุณจะได้รับอุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ร่วมกับเตาอบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ




1. **เฟือง** ซึ่งวางไว้ตรงกับแกนของมอเตอร์ที่ส่วนฐานของเตาอบ
วัตถุประสงค์: เฟืองนี้จะเป็นตัวหมุนจานหมุน




2. **วงแหวน** เพื่อวางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์: วงแหวนนี้จะรองรับน้ำหนักของจานหมุน




3. **จานหมุน** วางเหนือวงแหวน โดยให้ส่วนกลางสวมพอดีกับเฟือง
วัตถุประสงค์: จานหมุนทำหน้าที่เป็นพื้นผิวหลักสำหรับอบอาหาร และสามารถถอดออกทำความสะอาดได้ง่าย



4. **ตะแกรงโลหะ** สำหรับวางบนจานหมุน
วัตถุประสงค์: คุณสามารถใช้ตะแกรงนี้ในการอบอาหารแบบย่างและการอบแบบผสม



5. **จานอบเกรียม** โปรดดูที่ หน้า 11 ถึง 12
วัตถุประสงค์: จานอบเกรียมเมื่อใช้คุณสมบัติอบเกรียมอัตโนมัติหรืออบเกรียมด้วยตนเอง



6. **ถ้วยน้ำ** โปรดดูที่ หน้า 8
วัตถุประสงค์: ใช้ในการทำทำความสะอาด



ห้ามใช้ไมโครเวฟหากไม่มีวงแหวน หรือจานหมุน

การใช้คู่มือฉบับนี้

ขอบคุณที่เลือกซื้อเตาไมโครเวฟ SAMSUNG คู่มือผู้ใช้นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรุงอาหารด้วยเตาไมโครเวฟนี้:

- ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
- อุปกรณ์เสริมและภาชนะที่เหมาะสม
- เคล็ดลับในการอบอาหาร

ที่ด้านในของปก คุณจะพบกับคู่มือคนหาอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะอธิบายการทำงานพื้นฐานสี่ประเภท ได้แก่

- การปรุงอาหาร
- การละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
- การย่าง
- การเพิ่มเวลาปรุงอาหาร

คำแนะนำของคู่มือฉบับนี้จะมีความหมายของเตาอบ พร้อมทั้งแผนควบคุม ซึ่งจะช่วยให้คุณหาตำแหน่งของปุ่มต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนที่อธิบายที่ละขั้นตอน จะประกอบด้วยสัญลักษณ์สามแบบ



ข้อมูลสำคัญ



บันทึก



ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายจากการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

- ห้ามใช้เตาอบขณะที่ประตูของเตาเปิดอยู่ หรือดัดแปลงแก้ไขล๊อคเพื่อความปลอดภัย (สลักของประตู) หรือสอดวัตถุในช่องล๊อคเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
- ห้ามวางวัตถุระหว่างประตูของเตาไมโครเวฟกับแผงด้านหน้า หรือให้มีเศษอาหารหรือน้ำยาทำความสะอาดหลงเหลือ สะสมอยู่ที่สลักประตู รักษาความสะอาดของประตูและสลักประตูโดยเช็ดให้สะอาดหลังจากใช้งาน โดยใช้ผ้าหมาดและตามด้วยผ้าแห้ง
- ห้ามใช้เตาไมโครเวฟหากมีความเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยช่างซ่อมไมโครเวฟที่มีความชำนาญ และผ่านการฝึกรอบรมโดยผู้ผลิต สิ่งสำคัญคือประตูไมโครเวฟต้องปิดได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดความเสียหายกับสิ่งต่อไปนี้
 - (1) ประตู สลักของประตู และผิวหน้าของซิล
 - (2) บานพับของประตู (หักหรือหลวม)
 - (3) สายไฟ
- ห้ามปรับแต่งหรือซ่อมแซมเตาอบโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ชำนาญการซ่อมบำรุงไมโครเวฟที่ผ่านการฝึกรอบรมโดยผู้ผลิต

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

ก่อนที่จะอบอาหารหรือของเหลวในเตาไมโครเวฟ โปรดตรวจสอบข้อควรระวังต่อไปนี้

- ห้าม** ใช้ภาชนะที่เป็นโลหะไมโครเวฟ:
 - ภาชนะโลหะ
 - ภาชนะที่มีขอบเงินหรือทอง
 - เหล็กเสียบ ล้อม ฯลฯ**สาเหตุ:** อาจเกิดประกายไฟและอาจทำให้เตาไมโครเวฟเสียหาย
- ห้าม** ใช้ความร้อนกับ:
 - ขวด โถ หรือภาชนะที่ปิดสนิทหรือใช้สุญญากาศ (เช่น) ขวดอาหารสำหรับทารก
 - อาหารที่มีการผนึกไม่ให้อากาศเข้า (เช่น) ไข่ ถั่วชนิดต่าง ๆ ที่ไม่ได้เจาะเพื่อเลือก มะเขือเทศ**สาเหตุ:** แรงดันที่เพิ่มขึ้นจะทำให้อาหารเหล่านั้นระเบิดแตกออก
เคล็ดลับ: เปิดฝาหรือเจาะผิว ทุบ ฯลฯ ก่อน
- ห้าม** ใช้งานไมโครเวฟเมื่อไม่มีอาหารอยู่ภายในเตา
สาเหตุ: ผนังของเตาอาจเสียหาย
เคล็ดลับ: วางแก้วใส่น้ำไว้ในเตาอบตลอดเวลา
 น้ำจะดูดซับไมโครเวฟ ถ้าคุณใช้เตาไมโครเวฟขณะที่ไม่มีอาหารโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ห้าม** ปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ
สาเหตุ: ผ้าหรือกระดาษอาจติดไฟ เนื่องจากมีการระบายอากาศร้อนออกจากเตา
- ทุกครั้ง** จะต้องใช้ถุงมือกันความร้อนขณะนำอาหารออกจากเตา
สาเหตุ: ภาชนะบางประเภทจะดูดซับไมโครเวฟ และความร้อนจะถ่ายเทจากอาหารไปยังภาชนะเสมอ ดังนั้นภาชนะจะมีความร้อน
- ห้าม** สัมผัสขดลวดความร้อนหรือผนังด้านในของเตาอบ
สาเหตุ: ผนังของเตาอบอาจร้อนจนลวกได้ หลังจากที่ปรุงอาหารเสร็จแล้ว
 แม้ว่าจะไม่มีลักษณะให้เหินว่ามีความร้อนสูงก็ตาม อย่าให้สารไวไฟสัมผัสกับด้านในของเตาไมโครเวฟ โปรดรอให้เตาเย็นลงก่อน
- ในการลดความเสี่ยงของไฟในช่องของเตาอบ:
 - โปรดอย่าเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ไว้ในเตาอบ
 - นำลวดที่ใช้อย่างถูกต้องออกจากถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกก่อน
 - ห้ามใช้เตาไมโครเวฟเพื่อทำให้อาหารไหม้หรือไหม้
 - ถ้ามีควันเกิดขึ้น ให้ปิดประตูของเตาไมโครเวฟไว้ จากนั้นเปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กไฟออก

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)

8. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อรับประทานอาหารเหลวและอาหารสำหรับทารก
- โปรดฝึกอาหารอย่างน้อย 20 วันก็ทุกครั้ง หลังจากเปิดเตาอบ เพื่อให้อุณหภูมิกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
 - ดนอาหารระหว่างให้ความร้อนถ้าจำเป็น และคนทุกครั้ง หลังจากอุ่น
 - ใช้ความระมัดระวังเมื่อหยิบจับภาชนะหลังจากอุ่นอาหาร เพราะอาจร้อนลวกมือได้หากภาชนะร้อนเกินไป
 - อาจเกิดอันตรายจากการเดือดกระเด็นในภายหลัง
 - ในการป้องกันการเดือดในภายหลังและการลวก คุณควรใส่ช้อนพลาสติกหรือแท่งแก้วในเครื่องต้ม และคนก่อน ระหว่าง และหลังการอุ่น
- สาเหตุ: ระหว่างการอุ่นของเหลว จะมีการเดือดที่ล่าช้า ซึ่งหมายความว่า การเดือดและกระเด็นอาจเกิดขึ้นในภายหลังจากที่น้ำภาชนะออกจากเตาอบแล้ว
- ในกรณีของเหลวลวก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฐมพยาบาล:
 - * จุ่มบริเวณที่ถูกลวกในน้ำเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
 - * พันด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด
 - * โปรดอย่าทาครีม น้ำมัน หรือโลชั่น
 - ห้าม ใส่อาหารจนเต็มภาชนะ และควรเลือกใช้ภาชนะที่มีด้านบนกว้างกว่าด้านล่าง เพื่อป้องกันของเหลวเดือดจนเกินไป
 - ทุกครั้งจะต้องตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารหรือนมสำหรับทารกก่อนที่จะนำไปป้อนทารก
 - ห้ามอุ่นร้อนขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อนสูง
9. โปรดระมัดระวังอย่าให้สายไฟชำรุดหรือเสียหาย
- ห้ามจุ่มสายไฟหรือปลั๊กในน้ำ และอย่าให้สายไฟถูกความร้อน
 - ห้ามใช้เตาอบนี้ หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย
10. ยืนในระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงแขนเมื่อเปิดประตูของเตาอบ
- สาเหตุ: ไอร้อนหรืออากาศที่ร้อนจัดอาจลวกมือได้
11. รักษาความสะอาดภายในเตาอบอยู่เสมอ
- สาเหตุ: เศษอาหารหรือน้ำมันที่กระเด็นไปพื้นผนังหรือพื้นของเตาอบอาจทำให้สีของเตาอบเสียหาย และลดประสิทธิภาพของเตาอบ
12. คุณอาจได้ยินเสียง “คลิก” ระหว่างการทำงาน (โดยเฉพาะเมื่อมีการละลายน้ำแข็ง)
- สาเหตุ: เสียงนี้เป็นการทำงานปกติ เมื่อมีการเปลี่ยนกำลังไฟฟ้า
13. เมื่อมีการใช้งานเตาไมโครเวฟโดยไม่มีอาหารภายใน เครื่องจะตัดพลังงานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย คุณสามารถใช้งานตามปกติ หลังจากปล่อยให้เย็นเป็นเวลา 30 นาที
14. เพื่อความปลอดภัย โปรดต่อสายไฟของเตาอบเข้ากับปลั๊กไฟกระแสสลับ 3 ขา, 220 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์ที่มีการลงกราวด์ หากสายไฟของอุปกรณ์มีความเสียหาย โปรดให้ผู้ผลิตหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า
15. ห้าม ติดตั้งเตาไมโครเวฟในสภาพแวดล้อมที่ร้อนและชื้น เช่น กัดจากเตาอบทั่วไปหรือเครื่องทำความร้อน โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจ่ายไฟของเตา และใช้สายไฟสำหรับต่อที่เป็นมาตรฐานเดียวกับสายไฟฟ้าที่มากับเตาไมโครเวฟ เช็ดด้านในและซิลิโคนประตูด้วยผ้าหมาด ก่อนที่จะใช้เตาไมโครเวฟเป็นครั้งแรก

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

ระหว่างการอบอาหาร คุณควรมองในเตาเป็นระยะ เมื่อมีการให้ความร้อนแก่อาหาร หรือมีการอบอาหารในถุงพลาสติก กระดาษแบบใช้แล้วทิ้งหรือภาชนะที่ติดไฟได้

ข้อสำคัญ

ห้ามมิให้ ปลอ่ยให้เด็กใช้หรือเล่นเตาไมโครเวฟเด็ดขาด และห้ามมิให้ปล่อยเด็กไว้ตามลำพังเมื่ออยู่ใกล้เตาไมโครเวฟ ขณะที่มีการใช้งาน ห้ามเก็บหรือซ่อนของที่เด็กสนใจไว้ใกล้หรือเหนือเตาไมโครเวฟ

คำเตือน:

ห้ามใช้เตาไมโครเวฟหากประตูหรือซิลิโคนประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมจากผู้ชำนาญ

คำเตือน:

อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ หากให้บุคคลที่ไม่ใช่ช่างที่มีความชำนาญเป็นผู้ซ่อมบำรุงซึ่งต้องมีการถอดฝาครอบของเครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องป้องกันพลังงานไมโครเวฟ

คำเตือน:

โปรดอย่าอุ่นของเหลวและอาหารอื่นในภาชนะที่ปิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้

คำเตือน:


ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องไมโครเวฟ ตามลำพัง ยกเว้นกรณีที่เด็กได้รับคำแนะนำเพียงพอที่จะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผิดวิธี

การตั้งเวลา

เดาไมโครเวฟของคุณมีนาฬิกาภายใน ซึ่งสามารถแสดงเวลาในแบบ 24 ชั่วโมง หรือ 12 ชั่วโมง คุณต้องตั้งเวลา:

- เมื่อติดตั้งเตาอบเป็นครั้งแรก
- หลังจากไฟฟ้าดับ

✉ อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูร้อนและฤดูหนาว




1. ในการแสดงเวลา เป็นแบบ...


24 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง

ให้กดปุ่ม
⬆ ...


หนึ่งครั้ง
สองครั้ง




2. กดปุ่ม (▼) และ (▲) เพื่อกำหนดชั่วโมง



3. กดปุ่ม ⬆



4. กดปุ่ม (▼) และ (▲) เพื่อกำหนดนาที



5. กดปุ่ม ⬆

ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา

หากคุณมีปัญหาเช่นเดียวกับที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้ โปรดลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขที่ระบุ

◆ อาการปกติ

- เกิดไอน้ำเกาะตัวในเตาอบ
- มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
- มีแสงสะท้อนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
- มีไอน้ำออกมาจากช่องประตูหรือช่องระบายอากาศ

◆ เตาอบไม่เริ่มทำงานเมื่อกดปุ่ม ⬇

- ประตูปิดเรียบร้อยแล้วหรือไม่

◆ อาหารไม่สุกเลย

- คุณกำหนดเวลาถูกต้อง และกดปุ่ม ⬇ แล้วหรือไม่
- ประตูปิดเรียบร้อยแล้วหรือไม่
- มีการใช้ไฟเกินในวงจรไฟฟ้าของบ้าน และทำให้ฟิวส์ขาดหรือทำให้เครื่องตัดไฟทำงานหรือไม่

◆ อาหารสุกเกินไปหรือไม่สุกพอ

- คุณใช้ระยะเวลาในการอบอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
- ระดับพลังงานที่เลือกถูกต้องหรือไม่

◆ มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิดขึ้นภายในเตาอบ

- คุณใช้จานที่มีขอบโลหะหรือไม่
- คุณลืมส้อมหรือเครื่องใช้ในครัวที่เป็นโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
- แผ่นฟอยล์อลูมิเนียมใกล้กับผนังด้านในของเตาอบหรือไม่


◆ เตาอบทำให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์



- อาจเกิดสัญญาณรบกวนขึ้นกับเครื่องรับโทรทัศน์หรือวิทยุได้ ในขณะที่เตาอบทำงาน ซึ่งเป็นอาการปกติ ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้วางเตาอบห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์ วิทยุ หรือเสาอากาศ
- ถ้าพบว่ามีสัญญาณรบกวนโดยไม่ตรงโปรเซสเซอร์ของเตาไมโครเวฟ จอแสดงผลอาจถูกรีเซ็ต ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้กดปุ่มปลั๊กไฟและสับอีกครึ่ง จากนั้นตั้งเวลาใหม่


✉ ถ้าคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ หลังการขายของ SAMSUNG ใกล้บ้านคุณ



การอบ/อุ่นอาหาร


ขั้นตอนต่อไปนี้จะกล่าวถึงการอบและการอุ่นอาหาร
โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการอบอาหารทุกครั้ง ก่อนที่จะปล่อยให้เตาอบทำงานตามลำพัง
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู






1. กดปุ่ม 
ผลลัพธ์: จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ 850W (ระดับความร้อนสูงสุด):
เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสมโดยกดปุ่ม  อีกครั้ง
จนกระทั่งระดับพลังงานนั้นปรากฏขึ้น โปรดดูตารางระดับพลังงาน



2. กำหนดเวลาในการปรุงอาหารโดยกดปุ่ม () และ ()






3. กดปุ่ม 
ผลลัพธ์: ไฟของเตาอบจะสว่างขึ้น และจานหมุนจะเริ่มหมุน
1) เครื่องจะเริ่มต้นการทำอาหาร เมื่อเสร็จแล้วก็จะส่งสัญญาณเตือนสั้ดรั้ง
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาทิละดรั้ง)
3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง

-  ห้าม เปิดเครื่อง หากเตาอบว่างเปล่า
-  หากคุณต้องการอุ่นอาหารเป็นเวลาสั้น ๆ โดยใช้พลังงานสูงสุด (850 วัตต์) คุณสามารถกดปุ่ม +30s
หนึ่งครั้งต่อเวลาการอบสามสิบนาที เตาอบจะทำงานทันที

ระดับพลังงาน


คุณสามารถเลือกระดับพลังงานต่อไปนี้


ระดับพลังงาน	กำลังไฟฟ้า	
	MWO	การย่าง
สูง	850 วัตต์	
สูงปานกลาง	600 วัตต์	
ปานกลาง	450 วัตต์	
ต่ำปานกลาง	300 วัตต์	
ละลายน้ำแข็ง ()	180 วัตต์	
ต่ำ/รักษาความร้อน	100 วัตต์	
การย่าง	-	1100 วัตต์
COMBI I ()	600 วัตต์	1100 วัตต์
COMBI II ()	450 วัตต์	1100 วัตต์
COMBI III ()	300 วัตต์	1100 วัตต์


-  หากคุณเลือกระดับพลังงานสูงขึ้น คุณจะต้องลดเวลาในการอบลง
-  หากคุณเลือกระดับพลังงานต่ำลง คุณจะต้องเพิ่มเวลาในการอบขึ้น



การหยุดการปรุงอาหาร

คุณสามารถหยุดการปรุงอาหารได้ตลอดเวลา เพื่อตรวจสอบอาหาร




1. ในการหยุดชั่วคราว
เปิดประตู
ผลลัพธ์: การปรุงอาหารจะหยุดลง เมื่อต้องการปรุงอาหารต่อ ให้ปิดประตูและกดปุ่ม  อีกครั้ง




2. ในการหยุดปรุงอาหาร:
กดปุ่ม 
ผลลัพธ์: การปรุงอาหารจะหยุดลง ถ้าคุณต้องการยกเลิกการตั้งค่า การปรุงให้กดปุ่ม **ยกเลิก** () อีกครั้ง



คุณสามารถยกเลิกการตั้งค่าต่าง ๆ ก่อนที่จะเริ่มต้นการอบอาหาร โดยกดปุ่ม **ยกเลิก** ()

การปรับเวลาอบอาหาร

คุณสามารถเพิ่มเวลาในการอบอาหาร โดยกดปุ่ม **+30s** หนึ่งครั้งสำหรับการเพิ่ม 30 วินาที



กดปุ่ม **+30s** หนึ่งครั้งสำหรับการเพิ่มเวลา 30 วินาที

การใช้ระบบทำความสะอาดด้วยไอน้ำ


ไอน้ำที่มาจากระบบทำความสะอาดด้วยไอน้ำจะล้างพื้นผิวภายในเตาอบ หลังจากใช้ฟังก์ชันนี้ คุณจะ
สามารถทำความสะอาดพื้นผิวภายในของเตาอบได้อย่างง่ายดาย



ใช้ฟังก์ชันนี้เฉพาะหลังจากที่เตาอบเย็นลงแล้ว (อุณหภูมิห้องตามปกติ)




ใช้น้ำธรรมดาเท่านั้น ห้ามใช้น้ำกลั่น



1. เปิดประตู




2. เติมน้ำให้พอดิบแนวเส้นระดับน้ำด้านบนของถ้วยน้ำ
(ปริมาณ 50 มล.)




3. ใส่ถ้วยน้ำในที่ใส่ถ้วยน้ำด้านบนที่ผนังด้านขวาของเตาอบ


4. ปิดประตู



5. กดปุ่ม **Steam clean** ()
ภายในเตาจะ **เป็นไอน้ำ** ระหว่างการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ
ซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาด แต่ไอน้ำจะบัง แสง ไฟ ด้านในไว้



6. เปิดประตู




7. โปรดทำความสะอาดช่องเตาอบด้วยผ้าแห้งสำหรับเช็ดจาน
น้ำจานหมุนออกให้เหลือเฉพาะตะแกรงด้านล่างและกระดานอกประตูปะจงค์

คำแนะนำ!


- ถ้วยใส่น้ำใช้ได้เฉพาะกับโหมด **ทำความสะอาดด้วยไอน้ำ** เท่านั้น
- เมื่อปรุงอาหารที่ไม่ใช่ของเหลว ให้น้ำถ้วยใส่น้ำออก เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและอาจทำให้ติดไฟได้

การใช้คุณสมบัติอุ่นอาหารอัตโนมัติ


คุณสมบัติการอุ่นและอบอัตโนมัติมีเวลาอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสี่แบบ โดยคุณไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาอบหรือระดับพลังงานอีก คุณสามารถปรับปริมาณอาหารที่ปรุงโดยกดปุ่ม (▽) และ (△) ขึ้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู




1. เลือกประเภทอาหาร โดยกดปุ่ม **Auto Reheat** () ตามจำนวนที่เหมาะสม



2. เลือกปริมาณอาหารโดยกดปุ่ม (▽) และ (△) (โปรดดูตารางในหน้าถัดไป)







3. กดปุ่ม 
ผลลัพธ์: การอบอาหารจะเริ่มขึ้น และเมื่อเสร็จแล้ว
- 1) เครื่องจะส่งสัญญาณเสียง
 - 2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาฬิกาดัง)
 - 3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง



ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับไมโครเวฟเท่านั้น

การตั้งค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ

ตารางต่อไปนี้เป็นตารางโปรแกรมอุ่นอาหารต่าง ๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำต่าง ๆ

รหัส/อาหาร	สัดส่วน	เวลาพักอาหาร	คำแนะนำ
1.  อาหาร ปรุงสำเร็จ (แช่เย็น)	300-350 กรัม 400-450 กรัม	3 นาที	วางในจานกระเบื้อง และปิดด้วยฟิล์มสำหรับไมโครเวฟ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับอาหารสุกที่มีส่วนประกอบสามอย่าง (เช่น เนื้อราดซอส ผัก และเครื่องเคียงเป็นมันฝรั่ง ข้าว หรือพาสต้า)
2.  ซุป/ซอส (แช่เย็น)	200-250 กรัม 300-350 กรัม 400-450 กรัม	3 นาที	เทซуп/ซอสในจานหรือถ้วยกับลิก ปิดฝาระหว่างการอุ่น และเวลาพักอาหาร ดนก่อนและหลังพักอาหาร
3.  พาสต้าราดแกง (แช่แข็ง)	200 กรัม 400 กรัม	3 นาที	วางพาสต้าราดแกงในจานไฟร์เร็กซ์ขนาดพอเหมาะ วางจานไว้บนตะแกรง โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับพาสต้าราดแกงแช่แข็ง เช่น ลาซานญ่า ดาเนลโลนี หรือมัคกะโรนี
4.  เครื่องดื่ม กาแฟ, นม น้ำชา, น้ำ (อุณหภูมิปกติ)	150 มล. (1 ถ้วย) 250 มล. (1 แก้ว)	1 -2 นาที	รินเครื่องดื่มในถ้วยเซรามิก (150 มล.) หรือแก้ว (250 มล.) และวางไว้กึ่งกลางจานหมุน อุณหภูมิปิดไฟค่อย ๆ ดนก่อนอบและหลังจากเวลาพักอาหาร โปรดระมัดระวังขณะที่นำถ้วยออกจากเตาไมโครเวฟ (โปรดดูคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับการอุ่นเครื่องดื่ม)


การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติใช้สำหรับละลายน้ำแข็งสำหรับเนื้อ เป็ด ไก่ ปลา และเนื้อเค็ม เวลาในการละลายน้ำแข็งและระดับพลังงานจะได้รับกำหนดโดยอัตโนมัติ


คุณเพียงแค่เลือกโปรแกรมและน้ำหนักเท่านั้น



✉ โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้กับไมโครเวฟเท่านั้น


ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู





1. เลือกประเภทอาหาร โดยกดปุ่ม **Power Defrost** () ตามจำนวนที่เหมาะสม (โปรดดูตารางในหน้าถัดไป)



2. เลือกน้ำหนักอาหาร โดยกดปุ่ม () และ () คุณสามารถกำหนดน้ำหนักอาหารสูงสุด 1500 กรัม (ในกรณีที่เป็นขนมปัง/เค้ก คุณสามารถกำหนดได้สูงสุด 625 กรัม)



3. กดปุ่ม  **ผลลัพธ์:**





- ◆ การละลายน้ำแข็งจะเริ่มขึ้น
- ◆ เมื่อเสร็จครึ่งหนึ่ง เตาอบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าคุณต้องกลับอาหาร
- ◆ กดปุ่ม  อีกครั้ง เพื่อละลายน้ำแข็งจนเสร็จ

✉ คุณสามารถละลายน้ำแข็งได้ด้วยตนเอง โดยเลือกการทำงานแบบไมโครเวฟ/อุ่นอาหาร และใช้ระดับพลังงาน 180 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การปรุง/อุ่นอาหาร” ในหน้า 7

การตั้งค่าการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

ตารางต่อไปนี้เป็นการตั้งโปรแกรมละลายน้ำแข็งต่าง ๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำต่าง ๆ


นำบรรจุภัณฑ์ออกทั้งหมด ก่อนที่จะละลายน้ำแข็ง วังเนื้อ เป็ด ไก่ ปลา และเนื้อขนมเค็มในจานกระเบื้อง

รหัส/อาหาร	สัดส่วน	เวลาพักอาหาร	คำแนะนำ
1.  เนื้อ	200 - 1500 กรัม	20 -60 นาที	หุ้มส่วนขอบด้วยฟอยล์อลูมิเนียม พลิกเนื้อกลับด้านเมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเนื้อ เนื้อแกะ เนื้อหมู สเต็ค และเนื้อสับ
2.  เป็ดหรือไก่	200 - 1500 กรัม	20 -60 นาที	หุ้มปลายขาและปีกด้วยฟอยล์อลูมิเนียม พลิกเปิดไก่กลับด้านเมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับไก่ทั้งตัว และไก่เป็ขิ้น
3.  ปลา	200 - 1500 กรัม	20 -50 นาที	หุ้มส่วนหางปลาด้วยฟอยล์อลูมิเนียม พลิกปลากลับด้านเมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับปลาทั้งตัวและชิ้นเนื้อปลา
4.  ขนมปัง/เค้ก	125 - 625 กรัม	5 -20 นาที	วางขนมปังบนกระดาษทำอาหาร และพลิกกลับด้านเมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน วางเค้กในจานกระเบื้อง และก้กลับด้านได้ใหญ่กลับด้านเมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน (เตาอบจะทำงานต่อไปและจะหยุดเมื่อคุณเปิดประตู) โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับขนมปังทุกประเภท ทั้งแบบหั่นและทั้งก้อน รวมถึงขนมปังแบบโรลและบาเกตต์ วางขนมปังเป็นวงกลม โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับฮีสต์เด็ก บิสกิต ชีสเค้ก และฟัพฟ์ แต่ไม่เหมาะสำหรับซีสต์/ดริสต์ ฟรุตเค้ก คริมเค้กและเค้ก ที่มีหน้าซีสต์โกแล็ต


✉ เลือกฟังก์ชันละลายน้ำแข็งด้วยตนเอง โดยใช้ระดับพลังงาน 180 วัตต์ หากคุณต้องการละลายน้ำแข็งด้วยตนเอง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการละลายน้ำแข็งและเวลาที่ใช้ได้ที่ หน้า 19



การใช้คุณสมบัติอบเกรียมอัตโนมัติ


เมื่อใช้คุณสมบัติการอบเกรียม เครื่องจะกำหนดเวลาในการปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถปรับปริมาณอาหารโดยกดปุ่ม (▽) และ (△)
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู





1. วางจานสำหรับอบเกรียมไว้บนจานหมุน และอุ่นด้วยการผสมไมโครเวฟและการย่าง
เมื่อกดปุ่ม **Combi** (🔥🌀) และกำหนดเวลาในการอุ่นเตา (3 ถึง 5 นาที) โดยกดปุ่ม
(▽) และ (△)




2. กดปุ่ม  
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนเสมอเมื่อจับจานสำหรับอบเกรียม
เนื่องจากจานนี้จะร้อนจัด




3. เปิดประตู
วางอาหารบนจานอบเกรียม
ปิดประตู
 วางจานอบเกรียมไว้บนตะแกรงโลหะ (หรือจานหมุน) ในไมโครเวฟ





4. เลือกประเภทอาหาร โดยกดปุ่ม **Crusty Cook** (🍞🔥) ตามจำนวนที่เหมาะสม



5. เลือกปริมาณอาหารโดยกดปุ่ม (▽) และ (△)
(โปรดดูตารางในหน้าถัดไป)



6. กดปุ่ม  
ผลลัพธ์: การปรุงอาหารจะเริ่มขึ้น และเมื่อเสร็จแล้ว:
1) เครื่องจะส่งสัญญาณสี่ครั้ง
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาฬิกาสี่ครั้ง)
3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง



วิธีทำความสะอาดจานอบเกรียม

ทำความสะอาดจานอบเกรียมด้วยน้ำอุ่นและน้ำยาล้างจาน จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด



ห้ามใช้แปรงขัดหรือฟองน้ำที่แข็งหยากเกินไป เนื่องจากจะทำให้ผิวหน้าของจานรองเสียหาย



โปรดทราบ

จานอบเกรียมนั้นไม่เหมาะกับเครื่องล้างจานอัตโนมัติ

ตารางต่อไปนี้เป็นโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับฟังก์ชันอบเกรียม ปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำ
โปรแกรมเหล่านี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างไมโครเวฟกับการย่าง
ก่อนที่จะใช้ฟังก์ชันการอบเกรียม เราขอแนะนำให้คุณอุ่นจานอบเกรียมบนจานหมุนเป็นเวลา 3 ถึง
5 นาที โดยใช้การปรุง 600W และการย่างผสมกัน ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อนำอาหารออกจากเตา!


รหัส/อาหาร (-18°C)	ปริมาณ อาหาร	เวลาอุ่น	เวลาพัก อาหาร	คำแนะนำ
1. 🍝 พิซซ่าแช่แข็ง	200 กรัม 300 กรัม 400 กรัม	5 นาที	-	อุ่นจานอบเกรียมด้วยระดับพลังงาน 600 วัตต์ + การย่าง วางพิซซ่าบนจานอบเกรียม วางจานอบเกรียม บนตะแกรง
2. 🍔 บาคเกตแช่แข็ง	150 กรัม (1 ชิ้น) 250 กรัม (2 ชิ้น)	4 นาที	2-3	อุ่นจานอบเกรียมด้วยระดับพลังงาน 450 วัตต์ + การย่าง วางบาคเกตหนึ่งชิ้นให้ห่างจากศูนย์กลางบนจาน อบเกรียม วางบาคเกตที่สองชิ้นคู่กับบนจานอบ เกรียม โปรแกรมนี้เหมาะกับบาคเกตที่มีหน้า (เช่น ผัก แฮมชีส) ตลอดจนพิซซ่าสเน็ค
3. 🍗 ดิช/พายแช่แข็ง	150 กรัม (1 ชิ้น) 300 กรัม (1-2 ชิ้น)	3 นาที	1-2	อุ่นจานอบเกรียมด้วยระดับพลังงาน 600 วัตต์ + การย่าง วางดิช/พายแช่แข็งบนจานอบเกรียม นำจานอบเกรียมไปวางบนตะแกรง
4. 🍗 เนื้อไก่แช่แข็ง	125 กรัม 250 กรัม	4 นาที	-	อุ่นจานอบเกรียมด้วยระดับพลังงาน 600 วัตต์ + การย่าง ใช้น้ำมันห่อหุ้มชิ้นไก่จากจานอบเกรียม วางชิ้น ไก่ให้เกิดไอน้ำกระจายทั่วทั้งบนจานอบเกรียม กลับด้านเมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน กดปุ่มเริ่มต้น เพื่อปรุงอาหารต่อ


การใช้คุณสมบัติอบเกรียมด้วยตนเอง



TH


จานอบเกรียมช่วยให้คุณจะสามารถปรุงอาหารให้เกรียม ไม่เพียงแต่ด้านบน แต่ยังทำให้ด้านล่างของอาหาร กรอบเหลืองนารับประทาน ด้วยความร้อนของจานอบเกรียม อาหารชนิดต่าง ๆ ที่คุณสามารถปรุงโดย ใช้จานอบเกรียมจะแสดงอยู่ในตาราง (ดูหน้าถัดไป)



จานรองนี้ยังใช้ได้กับเบคอน ไส้ ไส้กรอก อีกด้วย




1. วางจานอบเกรียมไว้บนจานหมุน และอุ่นด้วยไมโครเวฟ + ย่าง ความร้อนสูงสุด (600 วัตต์ + ย่าง (微波+烧烤)) ตามเวลาและตำแหน่งที่แสดงในตาราง  โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนเสมอเมื่อจับจานสำหรับอบเกรียม เนื่องจากจานนี้จะร้อนจัด

2. ทาน้ำมันบนจานรอง ถ้าคุณต้องการทำอาหารเช่นเบคอนและไส้ดาว เพื่อให้อาหาร สุกเกรียมนารับประทาน  โปรดทราบว่าจานอบเกรียมมีชั้นเทฟลอน ซึ่งจะเกิดรอยขีดข่วนได้ โปรดอย่าใช้วัตถุที่เป็นของแข็ง เช่น มีด เพื่อตัดอาหารบนจานอบเกรียม  ใช้อุปกรณ์พลาสติกเพื่อไม่ให้มีรอยขีดข่วนผิวหน้าของจานอบเกรียม หรือนำอาหารออกจากจานก่อนที่จะตัดหรือหั่น



3. วางอาหารบนจานอบเกรียม  โปรดอย่าวางภาชนะที่ไม่ทนความร้อนบนจานรอง (เช่น ชามพลาสติก เป็นต้น)  ห้ามวางจานรองโดยไม่ใช้จานหมุนเด็ดขาด



4. วางจานอบเกรียมไว้บนตะแกรงโลหะ (หรือจานหมุน) ในไมโครเวฟ

5. เลือกเวลาและระดับพลังงานในการปรุงอาหาร โปรดดูตารางในหน้าถัดไป



วิธีทำความสะอาดจานอบเกรียม

ทำความสะอาดจานอบเกรียมด้วยน้ำอุ่นและน้ำยาล้างจาน จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด



ห้ามใช้แปรงขัดหรือฟองน้ำที่แข็งหยาบเกินไป เนื่องจากจะทำให้ผิวหน้าของจานรองเสียหาย



โปรดทราบ

จานอบเกรียมนี้ไม่เหมาะสำหรับเครื่องล้างจานอัตโนมัติ

ขอแนะนำให้อุ่นจานรองบนจานหมุนโดยตรง

อุณหภูมิโดยที่ใช้ความร้อน 600 วัตต์ + ฟังก์ชันการย่าง (微波+烧烤) และใช้เวลาตามที่แนะนำในตาราง

อาหาร	สัดส่วน	เวลาอุ่น	กำลังไฟ	เวลาปรุงอาหาร	คำแนะนำ
เบคอน	4 ชิ้น (80 กรัม)	3 นาที	600W+ ย่าง	3½-4 นาที	อุ่นจานอบเกรียม วางเบคอนคู่กับบนจานอบเกรียม และวางจานอบเกรียมบนตะแกรง
มะเขือเทศ ย่าง	200 กรัม (2 ชิ้น)	3 นาที	450W+ ย่าง	4½-5 นาที	อุ่นจานรอง หั่นครึ่งมะเขือเทศ ใส่สีสันบน จัดเรียงเป็นวงบนจานอบเกรียม และวางจานอบเกรียมบนตะแกรง
เบอร์เกอร์ (แซ่แข็ง)	2 ชิ้น (125 กรัม)	3 นาที	600W+ ย่าง	7-7½ นาที	อุ่นจานอบเกรียม วางเบอร์เกอร์ แซ่แข็งเป็นวงบนจานอบเกรียม และวางจานอบเกรียมบนตะแกรง กลับด้านหลังจากผ่านไป 4-5 นาที
มันฝรั่งอบ	250 กรัม 500 กรัม	3 นาที	600W+ ย่าง	5 -6 นาที 8 -9 นาที	อุ่นจานรอง หั่นครึ่งมะเขือเทศ วางในจานอบเกรียม โดยให้ด้านที่หันอยู่ด้านล่าง วางเป็นวง และวางจานไว้บนตะแกรง
ชิ้นเนื้อปลา (แซ่แข็ง)	150 กรัม (5 ชิ้น) 300 กรัม (10 ชิ้น)	4 นาที	600W+ ย่าง	7 -8 นาที 9 -10 นาที	อุ่นจานรอง ทาน้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ วางชิ้นเนื้อปลาเป็นวงบนจาน กลับด้านหลังจากผ่านไป 4 นาที (5 ชิ้น) หรือผ่านไป 6 นาที (10 ชิ้น)
พิซซ่า (แช่เย็น)	300-350 กรัม	4 นาที	450W+ ย่าง	6½-7½ นาที	อุ่นจานรอง วางพิซซ่าแช่แข็งบนจาน นำจานอบเกรียมไปวางบนตะแกรง


การเลือกตำแหน่งของขดลวดความร้อน

ขดลวดความร้อนใช้สำหรับการย่าง และมีการแสดงตำแหน่งเพียงหนึ่งตำแหน่ง เราต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทั่วโลกทราบเมื่อต้องมีการเลือกตำแหน่งแนวตั้ง


- ตำแหน่งแนวอนสำหรับการย่างหรือการปรุงแบบไมโครเวฟ + ย่าง



โปรดเปลี่ยนตำแหน่งของขดลวดความร้อนขณะที่เย็น และอย่าใช้แรงมากเกินไป
เมื่อปรับขดลวดเป็นแนวตั้ง




ในการปรับขดลวดความร้อนไปยัง ...	ให้ทำดังนี้...
ตำแหน่งแนวอน (ย่างหรือผสมไมโครเวฟ + ย่าง)	<ul style="list-style-type: none"> ตั้งขดลวดความร้อนเข้าหาตัว ดันขึ้นด้านบนจนชนกับผนังด้านบนของเตาอบ



เมื่อทำความสะอาดผนังด้านในของเตาอบ คุณควรหมุนขดลวดความร้อนลง 45°
แล้วจึงทำความสะอาด

การเลือกอุปกรณ์เสริม

ใช้อุปกรณ์ที่ใช้กับไมโครเวฟได้ โปรดอย่าใช้ภาชนะ จานพลาสติก ถ้วยกระดาษ กระดาษทิชชู ฯลฯ




หากคุณต้องการเลือกการปรุงแบบผสม (การย่างและไมโครเวฟ) โปรดใช้ภาชนะที่เหมาะสมสำหรับเตาไมโครเวฟและเตาอบเท่านั้น ภาชนะและอุปกรณ์ที่เป็นโลหะอาจทำให้เตาอบเสียหายได้




โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาชนะหรือเครื่องใช้ที่เหมาะสมในคู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหารที่หน้า 15

การย่าง


คุณสามารถใช้การย่างเพื่อให้ความร้อนและทำให้อาหารเกรียมอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้ไมโครเวฟ ซึ่งในการนี้ คุณสามารถใช้ตะแกรงที่มาพร้อมกับเตาไมโครเวฟ




- อุ่นตะแกรงย่างให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการ โดยกดปุ่ม ย่าง (Grill) และกำหนดเวลาในการอุ่นโดยกดปุ่ม (▼) และ (▲)



- กดปุ่ม (▶)




- เปิดประตูอบและวางภาชนะบนตะแกรง ปิดประตู




- กดปุ่ม (Grill) ผลลัพธ์:

หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:



- กำหนดเวลาในการย่างโดยกดปุ่ม (▼) และ (▲) เวลาอย่างสูงสุดคือ 60 นาที



- กดปุ่ม (▶) ผลลัพธ์:

การย่างจะเริ่มขึ้น และเมื่อเสร็จแล้ว

- 1) เครื่องจะส่งสัญญาณสี่ครั้ง
- 2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาฬิกาติ่ง)
- 3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง



โปรดอย่ากังวลหากขดลวดความร้อนจะปิดและเปิดระหว่างการย่าง ระบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินกำหนด




โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครั้งที่สัมผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด ให้ขดลวดความร้อนอยู่ในตำแหน่งแนวอน


การใช้ไมโครเวฟสมการย่าง

คุณสามารถใช้ไมโครเวฟร่วมกับการย่าง เพื่อให้อาหารสุกเร็ว และเหลือเกรียมในขณะเดียวกัน

- ✎ โปรดใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับไมโครเวฟและเตาอบเสมอ จานแก้วหรือกระเบื้องเป็นภาชนะที่เหมาะสม
- ✎ เนื่องจากยอมให้ไมโครเวฟเข้าถึงอาหารได้ทั่วถึงกัน
- ✎ โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครั้งที่สัมผัสภาชนะไมโครเวฟ เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด



1. ตรวจสอบว่าชดลดความร้อนอยู่ในตำแหน่งแนวนอน โปรดดูรายละเอียดที่ หน้า 13



2. เปิดประตู วางอาหารบนตะแกรง และวางตะแกรงบนจานหมุน ปิดประตู




3. กดปุ่ม **Combi** (微波+烧烤)


ผลลัพธ์: หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
微波+Grill (ไมโครเวฟและย่าง)
600W (พลังงาน)

- ✉ เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสม โดยกดปุ่ม **Combi** (微波+烧烤) ซ้ำ จนกว่าจอจะแสดงกำลังไฟที่ต้องการ

✎ คุณไม่สามารถกำหนดอุณหภูมิสำหรับการย่าง



4. กำหนดเวลาในการปรุงอาหาร โดยกดปุ่ม (▼) และ (▲) ตามต้องการ เวลาอบสูงสุดคือ 60 นาที



5. กดปุ่ม (▶)


ผลลัพธ์: การปรุงอาหารแบบผสมจะเริ่มขึ้น และเมื่อเสร็จแล้ว

- 1) เครื่องจะส่งสัญญาณสัติติง
- 2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาทึละครั้ง)
- 3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง

✉ พลังงานสูงสุดของไมโครเวฟสำหรับการปรุงแบบไมโครเวฟและย่างจะเท่ากับ 600 วัตต์

การปิดเสียงเตือน

คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเตาอบได้ตามต้องการ



1. กดปุ่ม (▶) และ (▶) พร้อมกัน

ผลลัพธ์:

- ◆ หน้าจอจะแสดงผลดังนี้



- ◆ เตาไมโครเวฟจะไม่ส่งเสียงในครั้งถัดไปที่คุณกดปุ่ม

2. ในการเปิดเสียงสัญญาณอีกครั้ง ให้กดปุ่ม (▶) และ (▶) พร้อมกันอีกครั้ง

ผลลัพธ์:


- ◆ หน้าจอจะแสดงผลดังนี้



- ◆ เตาอบจะทำงานโดยมีเสียงเตือนอีกครั้ง

การลือคเตาไมโครเวฟ


เตาไมโครเวฟของคุณมีโปรแกรมป้องกันเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งจะลือคเตาอบไม่ให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่คุ้นเคยสามารถใช้เตาอบได้ คุณสามารถลือคเตาอบเมื่อใดก็ได้



1. กดปุ่ม (▶) และ (▶) พร้อมกัน

ผลลัพธ์:

- ◆ เตาอบจะถูกลือค (ไม่สามารถเลือกฟังก์ชันได้)
- ◆ จะแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ "L"



2. ในการปลดลือค ให้กดปุ่ม (▶) และ (▶) พร้อมกันอีกครั้ง

ผลลัพธ์:

คุณสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ

คู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหาร

ในการอบอาหารด้วยไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสู่อาหาร โดยไม่มีการสะท้อนหรือดูดซับโดยภาชนะ

โปรดใช้ความระมัดระวังในการเลือกภาชนะในการปรุงอาหาร หากภาชนะมีเครื่องหมายแสดงว่าปลอดภัยสำหรับไมโครเวฟ แสดงว่าสามารถใช้งานได้

ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การทำอาหารประเภทต่าง ๆ และระบุว่าสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร

อุปกรณ์	ใช้กับไมโครเวฟได้	หมายเหตุ
ฟอยล์อะลูมิเนียม	✓ X	ใช้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อป้องกันอาหารสุกเกินไป อาจเกิดประกายไฟ หากฟอยล์อยู่ใกล้ผนังเตาอบหรือใช้ปริมาณมากเกินไป
จานสำหรับทำเกี๊ยว	✓	ห้ามอุ่นร้อนเกินกว่าแปดนาที
กระเบื้องและดินเผา	✓	กระเบื้องพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบื้องเคลือบนั้นมักจะใช้ได้ดี ยกเว้นที่มีขอบโลหะ
โคมที่สามารถใช้แล้วทิ้ง	✓	อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
จานกระดาษ		
บรรจุภัณฑ์ของอาหารจานด่วน		
• กว๋ายโคม	✓	สามารถใช้ในการอุ่นอาหาร แต่หากร้อนเกินไปโคมอาจจะละลายได้
• กุ้งกระดาดหรือหนังสือพิมพ์	X	อาจติดไฟ
• กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ	X	อาจเกิดประกายไฟ
เครื่องแก้ว		
• ภาชนะสำหรับเตาอบและใส่อาหาร	✓	ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
• เครื่องแก้วบาง	✓	สามารถใช้อุ่นอาหารหรือของเหลวได้ แก้วที่บางอาจแตกหรือร้าวหากได้รับความร้อนทันที
• โคมแก้ว	✓	ต้องไม่ปิดฝา เหมาะสำหรับการอุ่นเท่านั้น
โลหะ		
• จาน	X	อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
• ลวดสำหรับมัดปากถุง	X	

กระดาษ

- จาน กว๋าย กระดาษเช็ดปาก และกระดาษเช็ดมือ ✓ สำหรับการปรุงและอุ่นอาหารระยะสั้น ๆ และยังใช้ซับของเหลวที่เยิ้มออกมา
- กระดาษรีไซเคิล X อาจเกิดประกายไฟ

พลาสติก

- ภาชนะ ✓ โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอื่นอาจอ่อนยุบตัวหรือเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกเหล่านี้
- ฟิล์มสำหรับปิดอาหาร ✓ ใช้เก็บความชื้น ไม่ควรให้สัมผัสอาหาร โปรดระวังเมื่อนำฟิล์มออก เนื่องจากอาจมีไอน้ำความชื้น
- กุ้งแช่แข็ง ✓ X เฉพาะชนิดที่รับความร้อนได้หรือใช้กับเตาอบได้ ไม่ควรกักอากาศ หรือมีฉนวน ให้เจาะด้วยส้อม

กระดาษมันหรือกระดาษไข

- ✓ สามารถใช้เก็บรักษาความชื้นหรือกักอาหารกระเด็น

- ✓ : แนะนำให้ใช้
- ✓ X : ใช้อย่างระมัดระวัง
- X : ไม่เหมาะสม

ไมโครเวฟ

พลังงานไมโครเวฟจะแทรกซึมในอาหาร โดยจะมีการดูดซับโดยน้ำ ไขมัน และน้ำตาลในอาหาร ไมโครเวฟทำให้โมเลกุลของอาหารเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วทำให้โมเลกุลมีการเสียดทาน และทำให้อาหารสุก

การอบ

ภาชนะสำหรับการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ:

ภาชนะที่ปรุงอาหารต้องยอมให้ไมโครเวฟผ่านได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไมโครเวฟจะสะท้อนกับโลหะ เช่น สแตนเลส อะลูมิเนียม และทองแดง แต่สามารถผ่านกระเบื้อง แก้ว พอร์ซเลน และพลาสติก รวมถึงกระดาษและไม้ ดังนั้น ห้ามมิให้ใช้ภาชนะโลหะในการปรุงอาหาร

อาหารที่เหมาะสมกับการอบด้วยไมโครเวฟ:

อาหารหลายชนิดเหมาะกับการปรุงด้วยไมโครเวฟ รวมถึงผักสดหรือแช่แข็ง ผลไม้ พาสต้า ข้าว ธัญพืช กุ้ง ปลา และเมื่อ นอกจากนี้ยังสามารถปรุงซอส ตีสดำรต์ ซุป พุดดิ้ง และซอสเปรี้ยว โดยทั่วไปแล้ว เตาไมโครเวฟเหมาะสำหรับอาหารที่สามารถปรุงโดยใช้การนิ่ง เช่น การละลายเนยหรือชีสอิตาเลียด (โปรดดูในบทที่มีคำแนะนำ เทคนิค และเคล็ดลับ)

การปิดหรือครอบอาหาร

การปิดอาหารระหว่างการปรุงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากน้ำที่เป็นไอน้ำออกจากอาหารจะมีผลสำคัญในกระบวนการปรุง คุณสามารถปิดอาหารได้หลายวิธี เช่น ใช้จานกระเบื้อง ฝาพลาสติก หรือฟิล์มที่เหมาะสมกับไมโครเวฟ

เวลาพักอาหาร

เมื่อการอบอาหารเสร็จ เวลาพักอาหารจะช่วยให้อุณหภูมิในอาหารกระจายทั่วทั้งก้อน

คู่มือการอบอาหารสำหรับผักแช่แข็ง

ใช้ถ้วยแก้วไฟเร็กซ์ที่มีฝาปิด ปรุงโดยปิดฝาโดยใช้เวลาน้อยที่สุด โปรดดูในตาราง ปรุงต่อไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
คนสองครั้งระหว่างการปรุง และหนึ่งครั้งหลังจากการปรุง เติมน้ำเกลือ เครื่องเทศ และเนยหลังจากปรุงสุก ปิดฝาขณะพักอาหาร

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา (นาที)	เวลาพักอาหาร (นาที)	คำแนะนำ
ผักขม	150 กรัม	600 วัตต์	4½-5½	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
บร็อคโคลี่	300 กรัม	600 วัตต์	9-10	2-3	เติมน้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ)
ถั่ว	300 กรัม	600 วัตต์	7½-8½	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
ถั่วเขียว	300 กรัม	600 วัตต์	8-9	2-3	เติมน้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ)
ผักหลายชนิด (แครอท/ถั่ว/ข้าวโพด)	300 กรัม	600 วัตต์	7½-8½	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
ผักรวมมิตร (แบบอาหารจีน)	300 กรัม	600 วัตต์	8-9	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)

คู่มือการอบอาหารสำหรับข้าวและพาสต้า

ข้าว: ใช้สามแก้วไฟเร็กซ์ขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด ข้าวจะมีปริมาณเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อหุงสุกแล้ว ปรุงโดยปิดฝา เมื่อหมดเวลาอบ คนให้ทั่วก่อนพักอาหาร และเติมน้ำเกลือหรือเครื่องเทศและเบยตามต้องการ
หมายเหตุ: ข้าวอาจไม่ดูดซับน้ำทั้งหมด หลังจากทั้งหมดเวลาอบแล้ว

พาสต้า: ใช้สามแก้วไฟเร็กซ์ขนาดใหญ่ เติมน้ำเดือด เกลือเล็กน้อย และคนให้ทั่ว ปรุงโดยไม่ปิดฝา คนเป็นระยะ ระหว่างและหลังการปรุง ปิดฝาระหว่างพักอาหาร และเติมน้ำทิ้งให้ทั้งหมด

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา (นาที)	เวลาพักอาหาร (นาที)	คำแนะนำ
ข้าวสวอย (พอสูก)	250 กรัม	850W	16-17	5	เติมน้ำเย็น 500 มล.
ข้าวกล้อง (พอสูก)	250 กรัม	850W	21-22	5	เติมน้ำเย็น 500 มล.
ข้าวผสม (ข้าว + ข้าวกล้อง)	250 กรัม	850W	17-18	5	เติมน้ำเย็น 500 มล.
ธัญพืชผสม (ข้าว + ธัญพืช)	250 กรัม	850W	18-19	5	เติมน้ำเย็น 400 มล.
พาสต้า	250 กรัม	850W	11-12	5	เติมน้ำร้อน 1000 มล.

คู่มือการอบอาหารสำหรับผักสด

ใช้ซามแก้วไฟเร็กซ์ที่มีฝาปิด เติมน้ำเย็นประมาณ 30-45 มล. (2-3 ช้อนโต๊ะ) สำหรับอาหารหนัก 250 กรัม ยกเว้นที่มี
คำแนะนำอื่น โปรดดูที่ตาราง ปรุงโดยปิดฝาโดยใช้เวลาต่ำสุด โปรดดูตาราง ปรุงต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
จนหนึ่งครั้งขณะปรุง และหนึ่งครั้งหลังปรุง เติมเกลือ เครื่องเทศ หรือเนยหลังจากปรุงเสร็จแล้ว ปิดฝาระหว่างพัก
อาหารเป็นเวลา 3 นาที

คำแนะนำ: หั่นผักสดเป็นชิ้นเท่า ๆ กัน ซึ่งหั่นชิ้นเล็ก ผักจะยิ่งสุกเร็ว

ผักสดทุกประเภทควรปรุงโดยใช้พลังงานไมโครเวฟเต็มที่ (850 วัตต์)

อาหาร	สัดส่วน	เวลา (นาที)	เวลาพักอาหาร (นาที)	คำแนะนำ
บร็อคโคลี่	250 กรัม 500 กรัม	4-4½ 8-8½	3	หั่นส่วนข้อเป็นชิ้นเท่า ๆ กัน วางส่วนก้น ไว้ตรงกลาง
กะหล่ำปลีสีเชล	250 กรัม	5½-6½	3	เติมน้ำ 60-75 มล. (5-6 ช้อนโต๊ะ)
แครอท	250 กรัม	4½-5	3	ผ่านแครอทเป็นชิ้นเท่า ๆ กัน
ดอกกะหล่ำ	250 กรัม 500 กรัม	5-5½ 8½-9	3	หั่นเป็นชิ้นขนาดเท่ากัน หั่นข้อใหญ่เป็นสองส่วน วางชิ้นที่เป็นก้น ไว้ตรงกลาง
ฟักทองน้ำเต้า	250 กรัม	3½-4	3	ผ่านเป็นชิ้นบาง ๆ เติมน้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) หรือเนย ปรุงจนนุ่ม
มะเขือม่วง	250 กรัม	3½-4	3	ผ่านมะเขือออกเป็นชิ้นบาง ๆ และเติมน้ำมันขาว หนึ่งช้อนโต๊ะ
กระเทียม	250 กรัม	4½-5	3	หั่นเป็นชิ้นค่อนข้างหนา
เห็ด	125 กรัม 250 กรัม	1½-2 3-3½	3	เตรียมเห็ดชิ้นเล็ก ไม่ต้องเติมน้ำ ให้บิบบี้มะนาวเล็กน้อย โรยเกลือและพริกไทย เทน้ำออกก่อนรับประทาน
หัวหอม	250 กรัม	5½-6	3	ผ่านหัวหอมเป็นแฉ่น หรือหั่นครึ่ง เติมน้ำ 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
พริกหยวก	250 กรัม	4½-5	3	หั่นเป็นชิ้นบาง ๆ
มันฝรั่ง	250 กรัม 500 กรัม	4-5 7½-8½	3	ตั้งน้ำหมักมันฝรั่งที่ปกแล้ว และหั่นครึ่งหรือ สี่ส่วน เป็นชิ้นเท่า ๆ กัน
หัวผักกาด	250 กรัม	5-5½	3	หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าขนาดเล็ก

การอุ่น

เตาไมโครเวฟของคุณสามารถอุ่นอาหารโดยใช้เวลาเพียงเสี้ยวของการอุ่นด้วยเตาอบแบบเก่าหรือลังถึง
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นในตารางเป็นหลัก เวลาในตารางจะถือว่าของเหลวมีอุณหภูมิปกติประมาณ +18 ถึง
+20°C อาหารแช่เย็นมีอุณหภูมิประมาณ +5 ถึง +7°C

การจัดวางและการปิดครอบ

ไม่วอร์อุ่นอาหารที่มีขนาดใหญ่ เช่น ก้อนเนื้อ เนื่องจากอาหารจะสุกและแห้งจนเกินไปก่อนที่ส่วนกลางจะร้อน การอุ่น
เนื้อชิ้นเล็ก ๆ จะได้ผลดีกว่า

ระดับพลังงานและการคน

อาหารบางประเภทสามารถอุ่นด้วยความร้อน 850 วัตต์ แต่บางประเภทควรใช้ความร้อน 600 วัตต์, 450 วัตต์ หรือ
300 วัตต์

- ตรวจสอบข้อมูลในตารางเป็นหลัก โดยทั่วไป คุณควรอุ่นอาหารโดยใช้ระดับพลังงานต่ำ หากอาหารนั้นละเอียดอ่อน
มีปริมาณมาก หรือถ้าเป็นอาหารชนิดที่ร้อนเร็ว (เช่น พายเนื้อสับ เป็นต้น)
คนให้ทั่ว หรือกลับข้างอาหารระหว่างการอุ่น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คนอีกครั้งก่อนรับประทาน ถ้าเป็นไปได้
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นของเหลวและอาหารทารก เพื่อป้องกันอาหารเดือดกระเด็นและลวก โปรดคนก่อน
ระหว่าง และหลังจากอุ่น วางไว้ในไมโครเวฟระหว่างการพักอาหาร และขอแนะนำให้อุ่นพลาสติกหรือแก้วใน
ของเหลว ระมัดระวังอย่างมากเกินไป (ซึ่งจะทำให้อาหารเสียคุณค่าไป)
ขอแนะนำให้คุณประมาณเวลาอบให้น้อยลง และเพิ่มเวลาในการอุ่นอาหาร ถ้าจำเป็น
- เวลาในการอุ่นและพักอาหาร
เมื่ออุ่นอาหารเป็นครั้งแรก คุณควรบันทึกเวลาที่ใช้ในการอุ่นไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต
โปรดอุ่นอาหารให้เดือดทั่วกันทุกครั้ง
พักอาหารไว้ชั่วขณะหลังจากการอุ่น เพื่อให้อุณหภูมิสม่ำเสมอทั่วกัน
เวลาพักอาหารที่เหมาะสมสำหรับการอุ่นก็คือ 2 - 4 นาที นอกจากนี้ที่แนะนำเป็นอย่างอื่นในแผนผัง
ใช้ความระมัดระวังเมื่ออุ่นของเหลวและอาหารทารก โปรดดูบทเกี่ยวกับข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การอุ่นของเหลว

พักอาหารอย่างน้อย 20 วินาที หลังจากปิดเตาอบ เพื่อให้มีการระบายความร้อนออก คนระหว่างการอุ่น ถ้าจำเป็น
และคนหลังการอุ่นทุกครั้ง ขอแนะนำให้อุ่นพลาสติกหรือแก้วในของเหลว เพื่อป้องกันของเหลวเดือดและ
กระเด็นลวก

คู่มือการอบอาหาร (ต่อ)

การอุ่นอาหารสำหรับทารก

อาหารสำหรับทารก:

เทลงในจานกระเบื้องก้นลึก ปิดด้วยฝาพลาสติก ดนให้ทั่วหลังจากอุ่น พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที ก่อนนำไปรับประทาน ดนอีกครั้งและตรวจสอบอุณหภูมิ แนะนำให้รับประทานที่อุณหภูมิระหว่าง 30-40°C

นมสำหรับทารก:

เทนมในขวดแก้วที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว อุ่นโดยไม่ปิดฝา ห้ามอุ่นนมในชามที่มีจุลินทรีย์ เนื่องจากขวดอาจระเบิดได้ หากได้รับความร้อนมากเกินไป เซ้าก่อนที่จะนำไปป้อนเด็ก แนะนำให้รับประทานที่อุณหภูมิประมาณ 37°C

หมายเหตุ:

โปรดตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารสำหรับทารกอย่างละเอียดก่อนที่จะนำไปป้อน เพื่อป้องกันการอาหารร้อนลวก ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้

การอุ่นอาหารและนมสำหรับทารก

ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา	เวลาพักอาหาร (นาที)	คำแนะนำ
อาหารทารก (ผัก + เนื้อ)	190 กรัม	600 วัตต์	30 วินาที	2-3	เทลงในจานกระเบื้องก้นลึก ปิดฝาดน หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารประมาณ 2-3 นาที ก่อนรับประทาน ให้อุ่นให้ทั่วและตรวจสอบอุณหภูมิ
โจ๊กเด็ก (ธัญพืช + นม + ผลไม้)	190 กรัม	600 วัตต์	20 วินาที	2-3	เทลงในจานกระเบื้องก้นลึก ปิดฝาดน หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารประมาณ 2-3 นาที ก่อนรับประทาน ให้อุ่นให้ทั่วและตรวจสอบอุณหภูมิ
นมสำหรับทารก	100 มล. 200 มล.	300 วัตต์	30 – 40 วินาที 50 วินาที – 1 นาที	2-3	ดนหรือเซ้าให้เข้ากัน และเทลงในขวด แก้วที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว วางตรงกลางจาน หมุน อุ่นโดยไม่ปิดฝา และเซ้าพร้อมกับ พักอาหารอย่างน้อย 3 นาที ก่อนนำไปรับประทาน โปรดเซ้าและตรวจสอบอุณหภูมิ

การอุ่นของเหลวและอาหาร

ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา (นาที)	เวลาพักอาหาร (นาที)	คำแนะนำ
เครื่องดื่ม กาแฟ, นม น้ำชา, น้ำ (อุณหภูมิปกติ)	150 มล. (1 ถ้วย) 250 มล. (1 แก้ว)	850W	1-1 ½ 1½ -2	1-2	เทลงในถ้วยกระเบื้อง (150 มล.) หรือ แก้วมีหู (250 มล.) และวางตรงกลาง จานหมุน อุ่นโดยไม่ปิดฝา ต่อๆ ดน ก่อนและหลังเวลาพักอาหาร และใช้ ความระมัดระวังเมื่อนำถ้วยออกจาก เตาอบ (โปรดดูคำแนะนำเพื่อความ ปลอดภัยเกี่ยวกับช่องเหลว)
ซูป (แช่เย็น)	250 กรัม	850W	3-3½	2-3	เทใส่จานกระเบื้องก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก ดนให้ทั่วก่อนอุ่น ดนอีกครั้งก่อน รับประทาน
สตูว์ (แช่เย็น)	350 กรัม	600 วัตต์	5½ -6½	2-3	เทสตูว์ในจานกระเบื้องก้นลึก ปิดด้วย ฝาพลาสติก ดนเป็นระยะระหว่าง การ อุ่น และดนอีกครั้งก่อนพักอาหาร และรับประทาน
พาสต้าพร้อมซอส (แช่เย็น)	350 กรัม	600 วัตต์	4½ -5½	3	ใส่พาสต้า (เช่น สปาเก็ตตี้หรือบะหมี่) ในจานกระเบื้องก้นแบน ปิดด้วยฟิล์ม โนโครเวล ดนก่อนรับประทาน
พาสต้าสอไส้ พร้อมซอส (แช่เย็น)	350 กรัม	600 วัตต์	5-6	3	ใส่พาสต้าแบบมีไส้ (เช่น ราวีโอลี ทอร์เทลลินี) ในจานกระเบื้องก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก ดนเป็นระยะระหว่างการอุ่น และดน อีกครั้งก่อนการพักอาหาร และก่อน รับประทาน
อาหารซูด (แช่เย็น)	350 กรัม	600 วัตต์	5½ -6½	3	จัดอาหารซูดซึ่งมีส่วนประกอบแช่เย็น 2 - 3 อย่างในจานกระเบื้อง จานแบนคลุมด้วยฟิล์มสำหรับ โนโครเวล

การละลายน้ำแข็งด้วยตนเอง

ไมโครเวฟเป็นเครื่องมือในการละลายน้ำแข็งที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถละลายน้ำแข็งสำหรับอาหารแช่แข็งได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ ในกรณีที่มีแขกมาร่วมรับประทานอาหารโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

เปิดฝักที่แช่แข็งจะต้องมีการละลายน้ำแข็งจนหมดก่อนที่จะนำไปปรุง ให้ น้ำที่รั่วซึ่งเป็นไขมันออก และนำอาหารออกจากวัสดุห่อหุ้ม เพื่อให้ น้ำซึ่งจะละลายสามารถไหลออกมาจากอาหาร

วางอาหารแช่แข็งไว้ในจานโดยไม่ต้องปิด พลิกกลับด้านเมื่อผ่านไประยะหนึ่งของเวลาที่กำหนด เทน้ำออกและนำเครื่องในออกโดยเร็วที่สุด

ตรวจสอบอาหารเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิ

หากส่วนที่มีขนาดเล็กหรือบางของอาหารแช่แข็งเริ่มอุ่น คุณสามารถหั่นส่วนเหล่านั้นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียมชิ้นเล็กๆ ระหว่างการละลายน้ำแข็ง

ถ้าไก่เริ่มอุ่นจากด้านนอก ให้หยุดการละลายน้ำแข็ง และรอประมาณ 20 นาทีก่อนที่จะละลายน้ำแข็งต่อ พักปลา เนื้อ และเปิดฝักเพื่อให้การละลายน้ำแข็งเสร็จสมบูรณ์ เวลาพักอาหารสำหรับการละลายน้ำแข็งจะขึ้นอยู่กับปริมาณอาหาร โปรดดูตารางด้านล่าง

คำแนะนำ: อาหารที่แบนจะละลายน้ำแข็งได้ดีกว่า และอาหารที่มีปริมาณมากจะใช้เวลาในการละลายน้ำแข็งมากกว่า โปรดจดจำคำแนะนำนี้ไว้เมื่อละลายน้ำแข็ง

สำหรับการละลายอาหารแช่แข็งที่มีอุณหภูมิระหว่าง -18 ถึง -20C โปรดใช้ตารางด้านล่างเป็นแนวทาง

อาหารแช่แข็งทุกประเภทควรนำมาละลาย โดยใช้ระดับความร้อนสำหรับการละลายอาหารแช่แข็ง (180 วัตต์)

อาหาร	สัดส่วน	เวลา (นาที)	เวลาพักอาหาร (นาที)	คำแนะนำ
เนื้อ				
เนื้อสับ	250 กรัม 500 กรัม	6½ -7½ 13-14	5-25	วางเนื้อในจานกระเบื้องแบน หั่นส่วนที่บางด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับด้านเมื่อถึงครึ่งของเวลาละลายน้ำแข็ง
เนื้อหมูเป็นชิ้น	250 กรัม	7½ -8½		
เป็ดหรือไก่				
ไก่เป็นชิ้น	500 กรัม (2 ชิ้น)	14½-15½	15-40	ชิ้นแรก ให้วางไก่เป็นชิ้นบนจานกระเบื้องแบน เรียบ โดยให้ด้านที่เป็นหนังอยู่ข้างล่าง ส่วน
ไก่ทั้งตัว	900 กรัม	28-30		ไก่ทั้งตัวให้อาทางด้านหน้าอกลง หั่นส่วนที่บาง เช่น ปลาวยปิดด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับด้านเมื่อผ่านไประยะหนึ่งของเวลาที่กำหนด
ปลา				
ชิ้นเนื้อปลา (ฟิเลต์)	200 กรัม (2 ชิ้น) 400 กรัม (4 ชิ้น)	6-7 12-13	5-15	วางปลาแช่แข็งกลางจานกระเบื้องแบนเรียบ วางให้ส่วนที่บางอยู่ใต้ส่วนหนา หั่นส่วนที่แบนด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับด้านเมื่อถึงครึ่งของเวลาละลายน้ำแข็ง
ผลไม้				
เบอร์รี่	250 กรัม	6-7	5 - 10	วางผลไม้ให้กระจายบนจานแก้วแบนกลม (มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่)
ขนมปัง				
ขนมปังก้อน (ก้อนละ 50 กรัม)	2 ชิ้น 4 ชิ้น	½-1 2-2½	5 - 20	วางก้อนขนมปังเป็นวง หรือวางขนมปังแผ่นเป็นแนวตั้งบนกระดาษเช็ดปากไว้กลางจาน
ขนมปังแผ่น/แซนด์วิช	250 กรัม	4½-5		หั่น
ขนมปังเยอร์มัน (แองเกลี+แองไรย์)	500 กรัม	8-10		กลับด้านเมื่อถึงครึ่งของเวลาละลายน้ำแข็ง

คู่มือการอบอาหาร (ต่อ)

การย่าง

ขดลวดสำหรับย่าง-ให้ความร้อนอยู่ใต้ไฟदानของช่องเตาอบ และจะทำงานเมื่อประตูปิดและจานหมุนทำงาน การหมุนของจานหมุนทำให้อาหารสุกเกรียมเสมอกัน การอบเตาอย่างเป็นเวลา 4 นาทีจะทำให้อาหารเหลืองเกรียมได้เร็วยิ่งขึ้น

ภาชนะสำหรับการย่าง

ควรไม่ติดไฟ และสามารถใช้โลหะได้ ห้ามใช้ภาชนะพลาสติก เนื่องจากจะละลาย

อาหารที่เหมาะสมสำหรับการย่าง:

เนื้อเป็นชิ้น ไส้กรอก สัตว์ แยมเบอเกอร์ เบคอนและซาลาหมั่นควิน เนื้อปลาที่แล่บาง ๆ แชนด์วิช และขนมปังปิ้งแบบมีท็อปปีง

หมายเหตุสำคัญ:

เมื่อใดก็ตามที่ใช้การย่าง โปรดตรวจสอบว่าขดลวดความร้อนอยู่ใต้ผนังด้านบนในแนวนอน ไม่ใช่ที่ผนังด้านหลังของเตาอบในแนวตั้ง โปรดทราบว่าอาหารจะต้องอยู่บนตะแกรงสูง ยกเว้นที่มีคำแนะนำเป็นอย่างอื่น

ไมโครเวฟ + ย่าง

การปรุงอาหารแบบนี้ใช้พลังงานความร้อนจากขดลวดความร้อน และอาศัยการปรุงด้วยความเร็วของไมโครเวฟ จะทำงานเมื่อประตูปิดและจานหมุนทำงาน การหมุนของจานหมุนจะทำให้อาหารสุกเกรียมทั่วกัน คุณสามารถใช้การปรุงแบบผสมได้สามอย่างสำหรับเตาอบรุ่นนี้ 600 วัตต์ + ย่าง, 450 วัตต์ + ย่าง และ 300 วัตต์ + ย่าง

อุปกรณ์สำหรับการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ + การย่าง

โปรดใช้ภาชนะที่ไมโครเวฟสามารถผ่านได้ ภาชนะจะต้องไม่ติดไฟ และห้ามใช้ภาชนะที่เป็นโลหะกับโหมดการปรุงแบบผสม ห้ามใช้พลาสติก เนื่องจากจะละลายได้

อาหารที่เหมาะสมสำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ + ย่าง:

อาหารที่เหมาะสมกับการปรุงแบบผสมได้แก่อาหารปรุงสุกทุกชนิด ซึ่งต้องอาศัยการอุ่นและทำให้เกรียม (เช่น พาสต้าอบ) รวมถึงอาหารที่ต้องมีการปรุงในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อให้ด้านบนเหลืองเกรียม นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้การปรุงอาหารรูปแบบนี้กับอาหารที่มีความหนา และควรมีด้านบนที่เหลืองเกรียม (เช่น ไก่เป็นชิ้น กลับล้านเมื่อปรุงครบครึ่งระยะเวลาที่กำหนด) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางการย่าง

หมายเหตุสำคัญ:

เมื่อใดก็ตามที่ใช้การปรุงแบบผสม (ไมโครเวฟ + ย่าง) โปรดตรวจสอบว่าขดลวดความร้อนอยู่ในตำแหน่งแนวนอน และไม่อยู่ในแนวตั้งที่ด้านหลัง อาหารควรอยู่บนตะแกรงสูง ยกเว้นที่มีคำแนะนำเฉพาะ ซึ่งต้องวางอยู่บนจานหมุนโดยตรง โปรดดูคำแนะนำในตารางถัดไป

คุณจะต้องกลับอาหาร หากต้องการให้เหลืองเกรียมทั้งสองด้าน

คู่มือการย่างสำหรับอาหารแช่แข็ง

ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการย่างตามแนวมังต่อไปนี้

อาหารสด	สัดส่วน	กำลังไฟ	1. ด้านที่หนึ่ง (นาที)	2. ด้านที่สอง (นาที)	คำแนะนำ
ขนมปังก้อน (ก้อนละ 50 กรัม)	2 ชิ้น 4 ชิ้น	MW+Grill	300W+ย่าง 1-1½ 2-2½	ย่างเท่านั้น 1-2 1-2	วางขนมปังก้อนเป็นวงบนตะแกรง ย่างด้านที่สองของขนมปังให้กรอบตามต้องการ พักอาหารเป็นเวลา 2-5 นาที
บาเกต์ + ท็อปปิง (มะเขือเทศ ชีส แยมเห็ด)	250-300 กรัม (2 ชิ้น)	450 W + ย่าง	8-9	--	วางบาเกต์แช่แข็งสองชิ้นคู่กับบนตะแกรง หลังจากย่าง ให้พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
กราแตง (ผักหรือมันฝรั่ง)	400 กรัม	450 W + ย่าง	13-14	--	ใส่กราแตงแช่แข็งในจานไฟร์เร็กซ์กลมขนาดเล็ก จากนั้นวางจานบนตะแกรง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
พาสต้า (ดาเนลโลนี มัคกะโรนี ลาซานญา)	400 กรัม	600 W + ย่าง	14-15	--	ใส่พาสต้าแช่แข็งในจานแก้วไฟร์เร็กซ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเรียบ วางจานบนจานหมุน พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
เนื้อไก่แช่แข็ง	250 กรัม	450 W + ย่าง	5-5½	3-3½	วางนั้กเกิดบนตะแกรง
ชีสสำหรับเตาอบ	250 กรัม	450 W + ย่าง	9-11	4-5	วางชีสบนกระดาดสำหรับอบให้ทั่ว ๆ กัน ใช้ตะแกรงแบบต่ำ

คู่มือการย่างสำหรับอาหารสด

อุณหภูมิการย่างเป็นเวลา 4 นาที

ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการย่างตามแผนผังต่อไปนี้

อาหารสด	สัดส่วน	กำลังไฟ	1. ด้านที่ หนึ่ง (นาที)	2. ด้านที่ สอง (นาที)	คำแนะนำ
ขนมปังแผ่น	4 ชิ้น (ชิ้นละ 25 กรัม)	ย่างเท่านั้น	4-5	4½-5½	วางแผ่นขนมปังคู่กับบนตะแกรง
ขนมปังก้อน (อบสำเร็จ)	2-4 ชิ้น	ย่างเท่านั้น	2-3	2-3	วางก้อนขนมปังคว่ำลง เรียงเป็นวงบนจานหมุน
มะเขือเทศย่าง	200 กรัม (2 ชิ้น) 400 กรัม (4 ชิ้น)	300 W + ย่าง	3½-4½ 6-7	--	หั่นมะเขือเทศครึ่งลูกใส่สไลด์ด้านบน จากนั้นวางเรียงเป็นวงกลมในจาน ไฟเร็กซ์แบน วางบนตะแกรง
โทสต์อ่าวาย (สับปรืด, แฮม, แผ่นชีส)	2 ชิ้น (300 กรัม)	450 W + ย่าง	3½-4	--	ปิ้งแผ่นขนมปังก่อน จากนั้นนำขนม ปังปิ้งพร้อมหน้าวางบนตะแกรง วางขนมปัง 2 แผ่นตรงข้ามกับ บนตะแกรง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
มันฝรั่งอบ	250 กรัม 500 กรัม	600 W + ย่าง	4½-5½ 8-9	--	หั่นครึ่งมันฝรั่ง วางเป็นวงบน ตะแกรง โดยให้ด้านที่หันอยู่ทาง ที่จะย่าง
ไก่เป็นชิ้น	450 - 500 กรัม (2 ชิ้น)	300 W + ย่าง	8-9	9-10	ใช้แปรงทาเน้ำมันและเครื่องเทศให้ ทั่วชิ้นไก่ วางเป็นวงโดยให้กระดูกอยู่ตรง กลาง วางชิ้นไก่โดยไม่ต้องให้อยู่กึ่งกลาง ตะแกรง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
แลมบ์ซอป (สุกปานกลาง)	400 กรัม (4 ชิ้น)	ย่างเท่านั้น	11-13	8-9	ใช้แปรงทาเน้ำมันและเครื่องเทศบน เนื้อแกะ วางเป็นวงบนตะแกรง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีหลัง การย่าง
สเต็กหมู	250 กรัม (2 ชิ้น)	MW + ย่าง	300W + ย่าง 7-8	ย่างเท่านั้น 6-7	ใช้แปรงทาเน้ำมันและเครื่องเทศบน สเต็กหมู วางเป็นวงบนตะแกรง หลังจากย่าง แล้วให้พักอาหาร 2 - 3 นาที

อาหารสด	สัดส่วน	กำลังไฟ	1. ด้านที่ หนึ่ง (นาที)	2. ด้านที่ สอง (นาที)	คำแนะนำ
แอปเปิ้ลอบ	1 ลูก (ประมาณ 200 กรัม) 2 ลูก (ประมาณ 400 กรัม)	300 W + ย่าง	4-4½ 6-7	--	เจาะแกนของแอปเปิ้ลออก และยึด ลูกกุดและแฮม วางอัลมอนต์ผ่าน ไว้ด้านบน วางแอปเปิ้ลในจาน ไฟเร็กซ์แบน วางจานไว้บนจานหมุน

คู่มือการอบอาหาร (ต่อ)

เคล็ดลับพิเศษ

การละลายเนย

ใส่เนย 50 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก ปิดด้วยฝาพลาสติก
ให้ความร้อนเป็นเวลา 30-40 วินาที โดยใช้พลังงาน 850 วัตต์ จนเนยละลาย

การละลายชีสค็อกแล็ต

ใส่ชีสค็อกแล็ต 100 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก
ให้ความร้อนเป็นเวลา 3-5 นาที โดยใช้พลังงาน 450 วัตต์ จนชีสค็อกแล็ตละลาย
คนหนึ่งหรือสองครั้งระหว่างการละลาย ใช้ถุงมือกันความร้อนขณะนำออกจากเตาอบ!

การละลายผลึกน้ำผึ้ง

ใส่ผลึกน้ำผึ้ง 20 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก
ให้ความร้อนเป็นเวลา 20-30 วินาที ใช้พลังงาน 300 วัตต์ จนน้ำผึ้งละลาย

การละลายเจลาติน

ใส่แผ่นเจลาตินแห้ง (10 กรัม) ในน้ำเย็นเป็นเวลา 5 นาที
นำน้ำออก และใส่เจลาตินในถ้วยแก้วไฟเร็กซ์ขนาดเล็ก
ให้ความร้อน 1 นาที ใช้พลังงาน 300 วัตต์
คนหลังการอบ

การทำน้ำตาลโรยหน้า/ไอซิ่ง (สำหรับเค้กและกาโต)

ผสมน้ำตาลโรยหน้าสำเร็จรูป (ประมาณ 14 กรัม) กับน้ำตาล 40 กรัมและน้ำเย็น 250 มล.
อบโดยไม่ต้องปิดฝา ในถ้วยแก้วไฟเร็กซ์ เป็นเวลา 3½ ถึง 4½ นาทีโดยใช้พลังงาน 850 วัตต์
จนกระทั่งน้ำตาลโรยหน้า/ไอซิ่งใส คนสองครั้งระหว่างการปรุง

การทำแฮม

ใส่ผลไม้ 600 กรัม (เช่น เบอร์รี่ชนิดต่าง ๆ) ในชามแก้ว
ไฟเร็กซ์ที่มีขนาดเหมาะสมและมีฝาปิด เติมน้ำตาล 300 กรัมและคนให้เข้ากัน
อบโดยปิดฝาเป็นเวลา นาที โดยใช้พลังงาน 850 วัตต์
คนบ่อย ๆ ระหว่างการปรุง และทาลงใน
ชวดแฮมที่มีฝาปิดเกลียว พักอาหารโดยปิดฝาไว้เป็นเวลา 5 นาที

การทำพุดดิ้ง

ผสมแป้งพุดดิ้งกับน้ำตาลและนม (500 มล.) โดยปฏิบัติตาม
คำแนะนำของผู้ผลิต และคนให้เข้ากัน ใช้ชามแก้ว
ไฟเร็กซ์ขนาดพอดี และมีฝาปิด ปรุงโดยปิดฝาเป็นเวลา 6½ ถึง 7½ นาที โดยใช้พลังงาน 850 วัตต์
คนบ่อย ๆ ระหว่างการอบ

การอบเมล็ดอัลมอนด์แผ่น

นำเมล็ดอัลมอนด์ผ่านเป็นแผ่นมาใส่ในจานกระเบื้องให้เสมอกัน
คนบ่อย ๆ ระหว่างการอบ เป็นเวลา 3½ ถึง 4½ นาที โดยใช้พลังงาน 600 วัตต์
พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีในเตา ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อนำออกจากเตาอบ

การทำความสะอาดไมโครเวฟ


โปรดทำความสะอาดส่วนต่อไปนี้ในเตาไมโครเวฟเป็นประจำ เพื่อไม่ให้มีไขมันและเศษอาหารเกาะ

- **ผิวหนาด้านในและด้านนอก**
 - **ประตูและซีลขอบประตู**
 - **จานหมุนและวงแหวน**
- ➡ ทุกครั้ง โปรดทำความสะอาดให้ซีลขอบประตูสะอาด และประตูสามารถปิดสนิท
- ➡ การไม่รักษาความสะอาดเตาไมโครเวฟอาจทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาไมโครเวฟอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

1. ทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกด้วยผ้านุ่ม ชุบน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน
2. ขจัดคราบอาหารที่กระเด็นบนพื้นผิวด้านในของเตาอบหรือวงแหวนด้วยผ้าชุบน้ำยาล้างจาน
3. เพื่อให้เศษอาหารที่แห้งแข็งหลุดออกง่ายขึ้น และขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้อ่างก้นน้ำ-นาวผสมน้ำเบจันหมูน และให้ความร้อนโดยใช้พลังงานเต็มที่เป็นเวลาสิบนาที
4. ล้างจานที่ใช้เครื่องล้างได้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ

- ☒ **ห้าม** ทำน้ำหกในช่องระบายอากาศ **ห้าม** ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทขัดถูหรือสารละลายทางเคมีเด็ดขาด
โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อทำความสะอาดซีลขอบประตู เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรก
- สะสม
- ทำให้ประตูปิดไม่สนิท

- ☒ **ทำความสะอาด** ภายในเตาอบหลังจากใช้งานทันที โดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่น ๆ
แต่โปรดรอให้เตาไมโครเวฟเย็นลงก่อนที่จะทำความสะอาด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น



เมื่อทำความสะอาดผนังด้านในของเตาอบ คุณควรหมุนชดลดความร้อนลง 45° แล้วจึงทำความสะอาด

การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ

โปรดทราบข้อควรระวังต่อไปนี้ เมื่อเก็บรักษาหรือนำเตาไมโครเวฟไปซ่อมแซม
ห้ามใช้เตาไมโครเวฟ หากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย

- บานพับเสียหาย
- ซีลมีความเสียหาย
- โครงภายนอกของเตาอบบิดหรืองอ

โปรดใช้บริการซ่อมบำรุงโดยช่างผู้ชำนาญการซ่อมไมโครเวฟเท่านั้น



ห้าม ถอดฝาครอบด้านนอกของเตาอบออก หากเตาอบขัดข้องและต้องมีการซ่อมบำรุง หรือหาก
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพของไมโครเวฟ:

- ถอดสายไฟออกจากปลั๊กที่ผนัง
- ติดต่อศูนย์บริการหลังการขายที่อยู่ใกล้



หากคุณต้องการเก็บเตาไมโครเวฟไว้นาน โปรดเก็บไว้ในที่แห้งและไม่มีฝุ่นละออง

สาเหตุ: ฝุ่นละอองและความชื้นอาจมีผลเสียต่อส่วนประกอบของเตาอบ



เตาไมโครเวฟนี้ไม่เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อการพาณิชย์

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

SAMSUNG มีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณตลอดเวลา
ข้อมูลจำเพาะและคำแนะนำของผู้ใช้นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้นัดแจ้งให้ทราบ

รุ่น	FG87KST/FG87K
การจ่ายไฟ	220V ~ 50 Hz
การใช้พลังงาน ไมโครเวฟ ย่าง โหมดผสม	1300 วัตต์ 1100 วัตต์ 2400 วัตต์
กำลังไฟฟ้า	100 วัตต์ / 850 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะทำงาน	2450 MHz
แมกนีตรอน	OM75P(31)
วิธีระบายความร้อน	มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) ด้านนอก ช่องของเตาอบ	489 x 312 x 360 มม. 330 x 211 x 329 มม.
ปริมาตร	23 ลิตร
น้ำหนัก สุทธิ	15.5 กก. โดยประมาณ



ELECTRONICS

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

โทรฟรี : 1800-29-3232

โทร : 02689-3232

www.samsung.com/th